

## 1. Schritt

---

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem entsprechendem Reiniger.

## 2. Schritt

---

Bei passiven Oberflächen oder niedrigen Temperaturen empfehlen wir die Verwendung des Loctite anaeroben Aktivators.  
Hierbei muss aber mit einer Verringerung der Endfestigkeit um ca. 15 % gerechnet werden.

## 3. Schritt

---

### **Bei Durchgangsbohrungen**

Mehrere Tropfen dort auf die Schraube auftragen, wo die Mutter sitzen wird.

### **Bei Sacklochbohrungen**

Mehrere Tropfen in das untere Drittel des Innengewindes oder auf den Bohrungsgrund des Sacklockes auftragen.

### **Bei Dichtanwendungen**

Produkt 360° ringförmig auf den Gewindeanfang des Außengewindes auftragen, dabei den ersten Gewindegang frei lassen. Material bis auf den Gewindegrund streichen, um die Zwischenräume gut auszufüllen. Bei größeren Gewinden und Zwischenräumen Produktmenge entsprechend anpassen und Produkt auch 360° ringförmig auf das Innengewinde auftragen.

## 4. Schritt

---

Vor der Inbetriebnahme lassen Sie die Verklebung 24 Stunden lang aushärten.