

1. Schritt

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse sollten die Klebeflächen sauber und fettfrei sein.

2. Schritt

Die Feuchtigkeitshärtung beginnt, sobald das Produkt der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird. Daher sollten die Teile innerhalb von wenigen Minuten nach Produktauftrag zusammengefügt werden.

3. Schritt

Vor voller Beanspruchung die Klebung vollständig aushärten lassen (z.B. 7 Tage).

4. Schritt

Überschüssiges Material kann problemlos mit unpolaren Lösungsmitteln abgewischt werden.